

Einbauanleitung zum ARPANA-Baumschutzkorb

1. Versetzen der ARPANA-Baumscheibe nach Einbauanleitung
2. Fußwinkel des Baumschutzkorbs mit den mitgelieferten M12-Schrauben unterseits an den Stahlrohren befestigen. Der Winkel zeigt wie auch die am Rohr angeschweißten Keile bzw. Keiltaschen zur Mitte hin.



3. Die langen Stahlrohre sind mit den U-Stahl-Klauen auf die Konsole der Baumscheibe aufzusetzen und mittels Gummihammer auszurichten. Die Ausrichtung des Stahlrohrs erfolgt parallel zur Mittelfuge der Baumscheibe.



4. Die beiden kurzen Querriegel mit angeschweißten Keilen werden in die Keiltaschen der langen Stahlrohre eingeführt und mit einem Gummihammer festgeklopft.



5. Der Baumschutzkorb wird mittels der mitgelieferten M10-Schrauben in den Langlöchern der Fußwinkel verschraubt und senkrecht ausgerichtet.

